

# Roya & Aram

## Fast inredning



## Hållbar och säker fast inredning En överblick



Fast inredning är ofta ett nödvändigt och lämpligt val i miljöer där slitaget är mycket hårt och säkerheten kräver det. Vår fasta inredning är konstruerad för att motstå kraftigt slitage över tid och samtidigt behålla sin funktionalitet. Detta uppnås genom att möblerna är limmade med tappar på ett traditionellt sätt som säkerställer styrkan i konstruktionen. När möblerna dessutom fastmonteras blir styrkan ännu högre, detta förhindrar att möbeldelar kan brytas loss. Robustheten bidrar till att rummet ser bra ut och behåller sina funktioner över tid. Dessutom medför vår design tät anslutning mot vägg vilket minskar risk för gömslen.



## Två unika serier

# Roya & Aram



Vårt sortiment av fasta inredningsprodukter är noga sammansatt med tanke på användningen i miljöer med höga säkerhetskrav, såsom ungdomsvård, behandlingshem, vissa delar av psykiatri och kriminalvård. När vi på Healsafe Interiör tänker på möbler utgår vi från vilka "aktiviteter" som är tänkta att ske i ett rum som t.ex. sömn, studier, förvaring etc. Vi har också beaktat olika designprinciper och riktlinjer när vi utformade sortimentet, t.ex. genom väggpanelernas utformning som skapar "rum i rummet".

Vi erbjuder två serier av fast inredning med olika uttryck för att ge valbarhet och möjlighet till variation, vilket är särskilt relevant med tanke på den mångfald av människor som får vård. Båda serierna kan anpassas efter specifika behov, mått och laminattyper.

Roya: Namngiven efter det persiska ordet för "Dröm och Sömn," kännetecknas av sina mjuka och harmoniska linjer.

Aram: Döpt efter det persiska ordet för "Lugn," erbjuder en mjuk och något mer "geometrisk" design.



Aram i valnöt och Roya i björk



Aram i valnöt och Roya i björk

# Fast inredning

## Materialval för säkerhet och estetik

Plywood som stomme är mycket starkt och tåligt. Laminatyten är reptålig och lätt-skött, vilket minskar risken för slagmärken och underlättar rengöring. Dessutom ser laminat bra ut även när möblerna använts under en längre period.

## Balanserad design för en "normaliserad" miljö

Vår fasta inredning är slutprodukten av en noggrann balans mellan säkerhet och design. Detta gör den idealisk för högsäkerhetsmiljöer. Vårt sortiment visar att det inte är nödvändigt att kompromissa med varken säkerhet, god form eller funktion. Våra designval inkluderar hyllor med grunda djup, ryggar anpassade för att sluta tätt mot vägg och lister och vinklade garderobstoppar för att underlätta visitering. Det här har integrerats i designen för att bevara den övergripande estetiken och motverka vad som annars skulle kunna uppfattas som ett institutionspräglad och säkerhetstungt formspråk.

## Specifika designelement för extra säkerhet

Vi har integrerat flera specifika designelement för att möta höga säkerhetskrav, bl.a. har vi fräst stora radier som ger mjuka kanter och hörn för att minimera skador vid fall.

## Flexibilitet och anpassningsbarhet

Vår fasta inredning är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar. Inredningen kan anpassas efter placering, t.ex. anpassas sängar för hörn till vänster eller till höger. Det samma gäller även sängborden. Dessutom kan vår fasta inredning kombineras med vårt övriga sortiment för att skapa dynamiska och flexibla rum.



Fast och anpassningsbar inredning



Vinklade garderobstoppar



Perfekt passning reducerar gömslen

Vi erbjuder även inredningsförslag där vi ritar in och visualiserar den fasta inredningen efter era specifika mått. För att passa befintliga inredningar och arkitektritade miljöer kan den även tillverkas i olika laminat efter önskemål. I broschyren har vi valt att visa serien Roya i björk och Aram i valnöt.

- Robust och reptåligt material
- Mjukt, omsorgsfullt formspråk
- Perfekt passning reducerar risk för gömslen
- Kundanpassade mått



Kundanpassat utförande, exempel på olika laminat



Mjukt och omsorgsfullt formspråk

# Seriernas delar



Vårt skrivbord är nätt, kompakt och platsbesparande. Sidorna går ända ner i golvet, vilket ger extra stabilitet. Panelen ger en känsla av omsorg och rumslighet och hindrar att det klottras direkt på väggen.

Vårt lilla sängbord, kubens, tar minimal plats men ger ändå möjlighet till förvaring. "Kubens" design och karakteristiska form blir en förlängning av sängen och erbjuder en trevlig avställningsyta.



Sängen är utformad med sidor som når ända ner till golvet. Detta förhindrar möjlighet till gömslen och minskar risken för klotter under sängen. Samtidigt ger sängens panel en trygg och omsorgsfull atmosfär.



Vägghyllan är kompakt och passar utmärkt i rum där behovet av förvaring är begränsat. Med en knappt synlig öppen vinkel mellan hyllplanen undviker vi att föremål kan klämmas fast och skapa en fästpunkt för en ligatur.



Nattduksbord för den som önskar mer förvaring.



Garderoben erbjuder lagom mycket förvaring och har inga lådor eller dörrar som kan utgöra en risk. Facken är relativt grunda för enklare visitering och förhindrar att föremål kläms fast.





















Välbekanta inredningsdetaljer finns nu i utföranden som passar perfekt till både Roya och Aram. Spegel och krokliester kompletterar vår fasta inredning och gör det enkelt att skapa trygga och funktionella rum där brukare och personal kan vistas säkert.



Våra erfarenheter från fältverksamhet hjälper oss att designa med brukaren i centrum. Att se och ta hänsyn till specifika behov och förutsättningar möjliggör säkra, hållbara och funktionella lösningar, idealiska i miljöer där både säkerhet och god design är av yttersta vikt. Vi är övertygande om att Roya och Aram finner sin plats i dessa miljöer.










# Roya

Produktnamn	Artikelnummer	Mått	
Roya garderob, hög	HSI800	B: 1000 mm H: 1891mm D: 468mm	
Roya garderob, låg	HSI801	B: 1000 mm H: 1400mm D: 468mm	
Roya vägghylla	HSI802	B: 600mm H: 360mm D: 200mm	
Roya säng, vänster hörn	HSI803	B: 980mm H: 450mm L: 2040mm	
Roya säng, höger hörn	HSI804	B: 980mm H: 450mm L: 2040mm	
Roya sängpanel, vänster hörn	HSI805	L: 2040mm B: 980mm H: 600mm D: 20mm	
Roya sängpanel, höger hörn	HSI806	L: 2040mm B: 980mm H: 600mm D: 20mm	
Roya skrivbord	HSI807	B: 1000mm H: 750mm D: 470mm	
Roya skrivbordspanel	HSI808	B: 1000mm H: 634mm D: 20mm	

Produktnamn	Artikelnummer	Mått	
Roya sängbord, vänster hörn	HSI809	B: 290mm H: 450mm D: 365mm	
Roya sängbord, vänster hörn, med fack	HSI810	B: 290mm H: 450mm D: 365mm	
Roya sängbord, höger hörn	HSI811	B: 290mm H: 450mm D: 365mm	
Roya sängbord, höger hörn, med fack	HSI812	B: 290mm H: 450mm D: 365mm	
Roya nattduksbord	HSI813	B: 400mm H: 600mm D: 320mm	
Roya spegel 600	HSI814	B: 380mm H: 600mm D: 24mm	
Roya spegel 1160	HSI815	B: 380mm H: 1160mm D: 24mm	
Roya kroklist med 2 krokar, max 5	HSI816	B: 310mm H: 88mm D: 16mm	
Roya kroklist med 3 krokar, max 5	HSI817	B: 500mm H: 88mm D: 16mm	



# Aram

Produktnamn	Artikelnummer	Mått	
Aram garderob, hög	HSI850	B: 1000 mm H: 1891mm D: 468 mm	
Aram garderob, låg	HSI851	B: 1000 mm H: 1400mm D: 468 mm	
Aram vägghylla	HSI852	B: 600mm H: 360mm D: 200mm	
Aram säng, vänster hörn	HSI853	B: 980mm H: 450mm L: 2040mm	
Aram säng, höger hörn	HSI854	B: 980mm H: 450mm L: 2040mm	
Aram sängpanel, vänster hörn	HSI855	L: 2040mm B: 980mm H: 600mm D: 20mm	
Aram sängpanel, höger hörn	HSI856	L: 2040mm B: 980mm H: 600mm D: 20mm	
Aram skrivbord	HSI857	B: 1000mm H: 750mm D: 469mm	
Aram skrivbordspanel	HSI858	B: 1000mm H: 634mm D: 20mm	

Produktnamn	Artikelnummer	Mått	
Aram sängbord, vänster hörn	HSI859	B: 296 mm H: 450 mm D: 355 mm	
Aram sängbord, vänster hörn, med fack	HSI860	B: 296 mm H: 450 mm D: 355 mm	
Aram sängbord, höger hörn	HSI861	B: 296 mm H: 450 mm D: 355 mm	
Aram sängbord, höger hörn, med fack	HSI862	B: 296 mm H: 450 mm D: 355 mm	
Aram nattduksbord	HSI863	B: 400 mm H: 600 mm D: 320 mm	
Aram spegel 600	HSI864	B: 380 mm H: 600 mm D: 24 mm	
Aram spegel 1160	HSI865	B: 380 mm H: 1160 mm D: 24 mm	
Aram kroklist med 2 krokar, max 5	HSI866	B: 310 mm H: 88 mm D: 16 mm	
Aram kroklist 3 krokar, max 5	HSI867	B: 500 mm H: 88 mm D: 16 mm	

# Healsafe Interiör

Healsafe interiör har vuxit fram som specialist på inredningsdesign för miljöer med särskilda krav. År 2010 designade vi vår första produkt, sedan dess har efterfrågan på lösningar för säkra inredningsprodukter ökat varje år. Idag kan vi erbjuda ett helt unikt och brett sortiment av säkra, robusta och självska- och suicid-preventiva produkter.

Franz James, företagets grundare och designer, är filosofie doktor i design, samt lektor på HDK-Valand, Campus Steneby vid Göteborgs universitet. Serierna Roya och Aram är framtagna av Franz och Nana Seydani.

## Frågor till våra designers

**Vilka överväganden gjorde ni när det gäller materialval för inredningen, särskilt med tanke på säkerhetsaspekten?**

”Den fasta inredningen är limmad (inte sammansatt med metallbeslag) och monterad till skillnad mot vanliga möbler för offentlig miljö. Detta gör att den blir mycket svårare att ta isär vilket minskar risken att löstagna delar kan användas för att förstöra mer av inredningen (tänk t.ex. den åverkan som kan göras med ett stolsben), eller användas som tillhyggen mot personer. Ytskiktet av laminat har inte en säkerhetsaspekt men är extremt reptåligt i jämförelse med en plywoodyta, vilket ökar livslängden. Däremot är plywood mycket slagåligt och därför har vi valt plywood med laminatyta för robusthet, och inte minst att möblerna ser trevliga ut även med visst slitage.”

**Hur har ni balanserat säkerhet med design för att skapa en trevlig och normaliserad miljö för användarna?**

”Motsättningen behöver inte finnas och vi tror att vår fasta inredning är ett bidrag för att visa att man inte behöver kompromissa med någon av faktorerna. Man kan tänka vår inredning som t.ex. inredningen i en hytt på en segelbåt eller fartyg där det samtidigt finns designval som har gjorts med tanke på säkerhet.”



## Kontakt

Healsafe Interior AB  
Skeppsbron 4  
411 21 Göteborg

Har du frågor kring  
vårt sortiment?  
Vi hjälper gärna till.

Ring 0706-78 54 00 eller  
maila till [info@healsafeinterior.com](mailto:info@healsafeinterior.com)  
[www.healsafeinterior.com](http://www.healsafeinterior.com)

